

XV-1P С фланцем $\varnothing 25,4$ (спр. XP-101)

При изменении направления вращения XV-1P насоса используется тот же самый фланец и, следовательно, нет необходимости в его замене.

При демонтаже и повторном монтаже насоса следует обратить особое внимание на то, чтобы не было смещений уплотнений и упорных колец, а также в насос не попадали посторонние предметы, такие как стружки или грязь.

Фланец $\varnothing 25,4$ (спр. XP-101)

<p>Удалите с вала шпонку, гайку и шайбу. Ослабьте и снимите крепёжные винты.</p>	<p>Снимите фланец</p>	<p>Вытащите шестерни и верхнюю втулку. Предостережение: Никогда не поворачивайте втулку.</p>	<p>Измените расположение ведомого и ведущего валов. Предостережение: Корпус и крышку нельзя поворачивать. Используйте маркировку на корпусе в качестве указателя.</p>	<p>Установите ранее демонтированный фланец обратно на место, предварительно обеспечив чистоту соприкасающихся поверхностей.</p>	<p>Вставьте винты обратно на свое место и затяните гайки. Момент затяжки - от 24,5 Н-м до 29,4 Н-м. Убедитесь, что после завершения сборки вал вращается.</p>
<p>Примечание: В этой системе изменения направления вращения, входные и выходные порты остаются неизменными.</p>					